


تنظیمات وبکم سونی Eye Cam

- 1- ابتدا نرم افزار درایور را نصب کنید . CL-Eye-Driver-5.3.0.0341-Emuline
- 2- سپس نرم افزار ManyCam را از لینک زیر دانلود و نصب کرده و سپس در تنظیمات دوربین PS3 را انتخاب نمایید.

<https://soft98.ir/internet/16230-manycam.html>



- 3- حالا برای استفاده در محیطهایی مانند اسکای روم ، ادوبی کانکت و واتساپ و ... تنظیمات دوربین را روی manycam قرار دهید.

حالا باید صدا و تصویر را داشته باشید .

نکات مهم:

اگر باز هم در نمایش دوربین یا صدای میکروفون مشکل داشتید تنظیمات زیر را در نرم افزار درایور CL-Eye-Driver-5.3.0.0341-Emuline انجام دهید .

تیکها زده شود

